



ENVIRONMENTAL DISINFECTION DEVICES
DISPOSITIVI DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE



POWERED BY CLINIC AIR OIL-FREE COMPRESSORS
ALIMENTATI DA COMPRESSORI A SECCO CLINIC AIR

ENVIRONMENTAL DISINFECTION DEVICES DISPOSITIVI DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE

CLINIC DECO 1 MANUAL STOP

Generic manual disinfection of objects and surfaces.
Sanificazione manuale generica di oggetti e superfici.



CLINIC DECO 1D
Compressor without tank
Compressore senza serbatoio



CLINIC DECO 1A
Compressor with tank
Compressore con serbatoio

230V - 50Hz

OIL-FREE COMPRESSOR COMPRESSORE A SECCO

Motor Motore	0,75 kW (1,00 hp)
Air Delivery Resa d'aria	70 L/min @ 3 bars
Max Pressure Pressione max	3 bars - Deco 1D 8 bars - Deco 1A
Sound Level Livello sonoro	72 dB(A)
Tank Serbatoio	5 lt. - Deco 1A

FOG 1: MANUAL NEBULIZING SPRAY GUN FOG 1: AEROGRAFO NEBULIZZATORE MANUALE

Liquid Delivery Erogazione liquido	7 L/h
Max Pressure Pressione max	3 bars
Droplet Size Dimensione nebbia	30 µm
Aluminum Canister Serbatoio in alluminio	0,5 / 1 lt.

- Includes pressure stabilizer and 10 m spiral hose
Stabilizzatore di pressione e tubo spirale da 10 m inclusi
- Uses sanitizing solutions SANIBACT, PEROX or equivalent
Utilizza liquidi disinfettanti SANIBACT, PEROX o equivalenti

CLINIC DECO 2 AUTOMATIC STOP

Disinfection of vehicles. Up to 40 m³ application volume.
Sanificazione di autoveicoli. Volume di applicazione fino a 40 m³.



230V - 50Hz

OIL-FREE COMPRESSOR COMPRESSORE A SECCO

Motor Motore	0,75 kW (1,00 hp)
Air Delivery Resa d'aria	85 L/min @ 5 bars
Max Pressure Pressione max	8 bars
Sound Level Livello sonoro	67 dB(A)
Tank Serbatoio	10 lt.

FOG 2: AUTOMATIC FOGGING MACHINE FOG 2: NEBULIZZATORE AUTOMATICO

Liquid Delivery Erogazione liquido	4 L/h
Max Pressure Pressione max	5 bars
Droplet Size Dimensione nebbia	3,5 - 20 µm
Plastic Canister Serbatoio in plastica	1 lt.

- With adjustable automatic cut-off timer
Con timer di spegnimento automatico regolabile
- Includes 3 m polyurethane connection hose
Tubo di connessione in poliuretano da 3 m incluso
- Uses sanitizing solutions FOG-IT PLUS SF, PEROX or equivalent
Utilizza liquidi disinfettanti FOG-IT PLUS SF, PEROX o equivalenti

CLINIC DECO 3 AUTOMATIC STOP

Disinfection of spaces. Up to 400 m³ application volume.
Sanificazione di locali. Volume di applicazione fino a 400 m³.



230V - 50Hz

OIL-FREE COMPRESSOR COMPRESSORE A SECCO

Motor Motore	1,80 kW (2,50 hp)
Air Delivery Resa d'aria	150 L/min @ 5 bars
Max Pressure Pressione max	10 bars
Sound Level Livello sonoro	64 dB(A)
Tank Serbatoio	3 lt.

FOG 3: AUTOMATIC FOGGING MACHINE FOG 3: NEBULIZZATORE AUTOMATICO

Liquid Delivery Erogazione liquido	6 L/h
Max Pressure Pressione max	5 bars
Droplet Size Dimensione nebbia	3,5 - 20 µm
Plastic Canister Serbatoio in plastica	10 lt.

- With adjustable automatic cut-off timer
Con timer di spegnimento automatico regolabile
- Includes 10 m spiral hose
Tubo spirale da 10 m incluso
- Uses sanitizing solutions FOG-IT PLUS SF, PEROX or equivalent
Utilizza liquidi disinfettanti FOG-IT PLUS SF, PEROX o equivalenti

FEATURES AND FUNCTIONALITY | CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ

CLINIC DECO disinfecting devices produce a sophisticated ultra-dry nebulization effect. This guarantees a safe and effective treatment on a variety of surfaces: electronic equipment, computers, desks, telephones, plastic components, delicate floors and fabrics. Through nebulization, millions of micro-particles are dispensed in suspension and in turn deposit on surfaces and objects, penetrating deeply, guaranteeing effective and fast sanitization and disinfection, reducing the consumption of disinfectant and ensuring the optimal elimination of microbes and viruses.

The CLINIC DECO product line consists of three models designed for an automatic operation. DECO 2 and DECO 3 can be set to operate automatically without the presence of the user. Just start the device, and walk away. The advanced portability of these devices facilitates a mobile usage and makes it possible to reach spaces with ease and effectiveness.

I dispositivi di sanificazione CLINIC DECO producono una sofisticata nebulizzazione ultra-dry garantendo trattamenti sicuri ed efficaci su qualsiasi superficie (Attrezzature elettroniche, computer, scrivanie, telefoni, componenti plastici, pavimenti delicati e tessuti). Tramite la nebulizzazione vengono erogate in sospensione milioni di micro-particelle che si depositano su superfici e oggetti penetrando in profondità, garantendo una sanificazione e disinfezione efficace e veloce, riducendo i consumi di disinfettante e assicurando l'abbattimento ottimale di microbi e virus.

I 3 differenti modelli sono studiati per garantire una progressiva automazione operativa, fino a consentire il trattamento automatico degli ambienti senza la presenza fisica dell'operatore (DECO2, DECO3).

L'estrema portabilità di questi dispositivi ne facilita l'utilizzo in mobilità e rende possibile raggiungere gli spazi da sanificare con estrema facilità ed efficacia.

CURING TIMES | TEMPI DI SANIFICAZIONE

Application Volume Volume di applicazione	Diluted Mixture Miscela diluita	CLINIC DECO 2	CLINIC DECO 3
>0 m ³ <40 m ³	1 lt	15 min	10 min
>40 m ³ <80 m ³	2 lt	30 min	20 min
>80 m ³ <120 m ³	3 lt	-	30 min
>120 m ³ <160 m ³	4 lt	-	40 min
>160 m ³ <200 m ³	5 lt	-	50 min
>200 m ³ <240 m ³	6 lt	-	60 min
>240 m ³ <280 m ³	7 lt	-	70 min
>280 m ³ <320 m ³	8 lt	-	80 min
>320 m ³ <360 m ³	9 lt	-	90 min
>360 m ³ <400 m ³	10 lt	-	100 min

AUTOMATIC STOP | ARRESTO AUTOMATICO

CLINIC DECO 2 CLINIC DECO 3



- The adjustable automatic cut-off timer controls the curing time of the disinfectant without the presence of the user. Simply set the timer and begin the disinfection. The device will stop automatically when the time is up.

Il timer di spegnimento automatico regolabile controlla il tempo di sanificazione senza la presenza fisica dell'operatore. Imposta il timer e inizia la sanificazione. Il dispositivo si arresterà a tempo scaduto.

NEBULIZERS | NEBULIZZATORI

MANUAL NABULIZING SPRAY GUN AEROGRAFO NEBULIZZATORE MANUALE



FOG 1

- Includes pressure stabilizer and 10 m spiral hose
Stabilizzatore di pressione e tubo spirale da 10 m inclusi
- Air consumption: 60 L/min
Consumo aria: 60 L/min

AUTOMATIC FOGGING MACHINE NEBULIZZATORE AUTOMATICO



FOG 2

- Up to 40 m³ application volume
Volume di applicazione fino a 40 m³
- Includes 3 m polyurethane hose
Tubo in poliuretano da 3 m incluso
- Air consumption: 60 L/min
Consumo aria: 60 L/min

AUTOMATIC FOGGING MACHINE NEBULIZZATORE AUTOMATICO



FOG 3

- Up to 400 m³ application volume
Volume di applicazione fino a 400 m³
- Includes 0,5 m polyurethane hose
Tubo in poliuretano da 0,5 m incluso
- Air consumption: 110 L/min
Consumo aria: 110 L/min

DISINFECTING SOLUTIONS | LIQUIDI DISINFETTANTI



SANIBACT

- CLINIC DECO 1 | 1:25 | 6 x 1 lt.
- Suitable for general purpose disinfection.
Adatto a sanificazione di ambienti generici.

FOG-IT PLUS SF

- CLINIC DECO 2, 3 | 1:3 | 6 x 1 lt.
- Suitable for disinfection in clinical settings.
Adatto a sanificazione di ambienti clinici.



PEROX

- CLINIC DECO 1, 2, 3 | 1:100 – 10:100 | 10 kg.
- Suitable for general purpose and clinical settings disinfection.
Adatto a sanificazione di ambienti generici e clinici.



COMPARATIVE ADVANTAGES | VANTAGGI COMPARATIVI

	CLINIC DECO	OTHER DISINFECTION TECHNOLOGIES ALTRE TECNOLOGIE PER LA SANIFICAZIONE	
		Electric Elettrico	Ozone Ad ozono
CERTIFICATION CERTIFICAZIONE	Medical Device Presidio Medico Chirurgico	Medical Device Presidio Medico Chirurgico	Natural disinfectant Presidio naturale
CURING TIME 40 m ³ TEMPI DI SANIFICAZIONE 40 m ³	15 min	30 min	90 min
MINIMUM DRY DROPLET GOCCIA SECCA MINIMA	3,5 µm	14 µm	-
SIDE EFFECTS EFFETTI COLLATERALI	-	-	electronics' oxydation and materials breakdown ossidazione elettroniche e disgregazione materiali

MAIN OFFICE / Sede Legale

Gentilin srl

Via delle Tezze, 20/22

36070 Trissino VI – Italy

Phone: +39 0445 962 000

Fax: +39 0445 491 412

Email: info@gentilinair.com



www.gentilinair.com

www.clinic-air.com

USA OFFICE

Gentilin srl

PO BOX 511191

Milwaukee, WI 53203

Phone: +1 414-248-1976

Fax: +1 414-395-8138

Email: americas@gentilinair.com